

Bedienungsanleitung AE-Y309L

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auswahl Programme (1 bis 4) 2. Temperatureinstellung 3. Zeiteinstellung 4. Wechsel zwischen Programm – und manuellem Modus 5. verringern von Werten (Zeit oder Temperatur) 6. erhöhen von Werten (Zeit oder Temperatur) 7. aktuelle Programmanzeige 8. MANU = manueller Betriebsmodus AUTO = automatischer Betriebsmodus RT = Raumtemperatur FT = Bodentemperatur 9. Gewählte Temperatur : Comfort Economy Holiday
<p><u>Zeit- und Wochentag einstellen :</u></p> <p>Drücken Sie und die Zeitanzeige blinkt Mit oder stellen Sie die Zeit ein. Bei gedrückter Taste verändert sich die Zeit in 15 min Schritten Drücken Sie nochmals und die Zeiteinstellung wird gespeichert, nach 5 sec. auch automatisch Drücken Sie um den aktuellen Wochentag einzustellen.</p>	
<p><u>Temperatureinstellung :</u></p> <p>Drücken Sie 1 x , Temperaturwert blinkt, mit oder einstellen : Comfort Sonnensymbol, höchste gewünschte Betriebstemperatur</p> <p>Drücken Sie 1 x , Temperaturwert blinkt, mit oder einstellen : Economy Mondsymboll, niedrigste gewünschte Temperatur, z.B. Nachtabsenkung</p> <p>Drücken Sie 1 x , Temperaturwert blinkt, mit oder einstellen : Holiday Koffersymbol, niedrigste Temperatur , wenn Sie außer Haus sind</p> <p>Nach 5 sec ohne Aktivität werden die Einstellungen automatisch gespeichert !</p>	
<p><u>Einstellen der Programme :</u></p> <p>Drücken Sie zur Auswahl des Programms (1-4) </p> <p>Drücken Sie um den Wochentag zu wählen, wenn Sie 5 sec gedrückt halten, werden alle Wochentage ausgewählt</p>	

Drücken Sie  um die Startzeit auszuwählen, Einstellung mit  oder 

Zum Speichern drücken Sie 

Wiederholen Sie diesen Ablauf für alle Programmeinstellungen

Begrenzung der Bodentemperatur

Drücken Sie für 5 sec , Einstellung der Temperatur mit  

Drücken Sie  zum speichern der Werte

Werkseinstellungen :

Programm 1 :  ab 6.00 h beginnt der Sonnenmodus : 21 Grad Celsius

Programm 2 :  ab 8:30 h beginnt der Mondmodus : 16 Grad Celsius

Programm 3 :  ab 16:00 h beginnt der Sonnenmodus : 21 Grad Celsius

Programm 4 :  ab 21:00 h beginnt der Mondmodus : 16 Grad Celsius

Kalibrieren der Temperatur :

Drücken Sie  für 5 sec, die Temperaturanzeige blinkt

Kalibrierung mit den Tasten  , Abspeichern mit 

Modeauswahl

Der Regler kann in 3 Betriebsmodi betrieben werden.

Einstellung erfolgt über einen Dipschalter im Gehäuse :



A- Modus : nur Messung der Raumtemperatur (Dip 1 + 2 : OFF)



F-Modus : nur Messung der Bodentemperatur (Dip 1 : OFF Dip 2 : ON)



AF- Modus : Messung der Raumtemperatur mit Begrenzung der Bodentemperatur
(Dip 1 : ON Dip 2 : OFF)

Anschluss des Reglers :

Heizmatte / 230 V / Bodenfühler

